

1	2	3	4	5	6
Silný držák	Nafukovací podlaha	Nafukovací sedák	Zámek pádla	Držák pádla	Pádlo
7	8	9	10	11	12
Integrovaný držák na rybářský prut	Průchodky pro držák motoru	Úložný vak	Šroubovací ventil	Průchodka obvodového lana	Bezpečnostní úchytové lano

EN ISO 6185-1 TYP II
CATEGORIE D

7 = 1.0 kw (1.4 hp) 2 = 2 1 = 1

270 kg (594.0 lbs.)

0.075 bar / 1.0875 psi

DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ: BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. NO.3065 CAOAN ROAD, SHANGHAI, 201812, CHINA

CE 94/25/EC 2003/44/EC

ČÍSLO MODELU: 65044
ZEMĚ PŮVODU: ČINA

VÝROBCE: Bestway

Koncepce lodi kategorie D – „CHRÁNĚNÉ VODY“
Navrženo pro plavby v chráněných pobřežních vodách, malých zátokách, malých jezerech, řekách a kanálech pokud jsou k tomu podmínky, a za slů větru 4 a znatelných vlnách o výšce 0.3m s ojedinělými vlnami o výšce 0.5m např. od proplouvajících plavidel.
VAROVÁNÍ: K zabránění poškození člunu a zranění pasažérů, prosím nepřekračujte data daná na konstrukčním štítku.

Technické specifikace

Člun	Velikost při nafounutí	Doporučený provozní tlak	Maximální nosnost	Maximální počet osob	Maximální výkon motoru
65044	2.91m x 1.27m (115" x 50")	0.075 bar	270 kg (594 lbs.)	2 dospělí + 1 dítě	1.0 kw (1.4 hp)

**VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE**


- Dodržujte všechny bezpečnostní a operační instrukce. Pokud se nebudete řídit instrukcemi, může následovat převrácení, vylodění člunu a utopení.
- Nepřekračujte maximální doporučenou množství osob. Nehleď na počet osob na lodi, úplná váha osoba a vybavení nikdy nesmí překročit maximální doporučenou zátěž. Vždy používejte sedadla/prostory na sezení.
 - Při nakládání věcí nikdy nepřekračujte doporučenou maximální zátěž. vždy nakládejte věci opatrně a rozložte náklad rovnoměrně. Nepokládejte velké váhy do výše.
 - POZNÁMKA: Maximální doporučená zátěž zahrnuje váhu všech osob na člunu, zásoby, vybavení neobsaženo v lehkém nákladu, náklad a všechny spotřební tekutiny (voda, palivo atd.)
 - Při zřízení člunu by měl být všechny záchranné vesty nebo bóje prohlédnuty a pokudžé použity.
 - Před každým užitím důkladně zkontrolujte všechny části a součásti člunu včetně vzduchových komor, záchranných lan, pádel, vzduchových ventilů k ujistění, že je vše v dobrém stavu a zajištěno. Prosím neopravujte pokud najdete poškození.
 - Kbelíky a pumpičky by vždy měli být dostupné v případě úniku vzduchu nebo pokud do člunu teče voda.

- Při pohybu člunu musí všichni pasažéři vždy zůstat sedět, aby se zabránilo převrácení. Udržujte loď v rovnováze. Špatné rozložení osob nebo nákladu ve člunu může způsobit převrácení člunu a utopení.
- Používejte loď blízko pobřeží a dejte pozor na přírodní faktory jako vítr, mělké vody a vlny. **DEJTE POZOR NA VÍTR OD POBŘEŽÍ A PROUDY.**
- Pokud je jedna z komor proražena, když je člun na vodě, může být nutné plně nafouknout ostatní vzduchové komory k zabránění potopení lodi.
- Při přistání na souši buďte opatrní. Ostré a hrubé předměty jako kameny, cement, mušle, sklo atd. mohou způsobit proražení lodi.
- Při vybirání motoru nahleďte do sekce technických specifikací v tomto manuálu k určení přijatelných hodnot koňských sil.
- U elektrických motorů obsahujících baterie berte na vědomí, že kyselina v bateriích může být žíravá. To může způsobit poškození kůže a člunu.
- Palivo v motorech jako plyn, benzin a nafta, by mělo být udržováno od otevřeného ohně, jelikož jsou tyto substance vysoce hořlavé. Očistěte ihned člun pokud se palivo dostane povrch člunu. Buďte na pozoru před možnými škodlivými účinky kapalin jako kyselina v bateriích, benzin, nafta. Tyto kapaliny mohou poškodit člun.
- Nafukujte podle počtu vzduchových komor a tlaku na loď, nebo můžete způsobitpřefouknutí a explozi člunu. Překročení daných dat na kapacitním štítku může způsobitpoškození plavidla a převrnutí, které může vést k utopení.
- Pokud použijete vlečné kruhy k vlečení člunu, plujte pomalu, aby jste zabránili možným škodám.
- Naučte se s lodí pracovat. Vyhledejte v okolí informace nebo pomoc při tréninku. Zjistěte si místní regulace a nebezpečí spojené s plavbou nebo vodními aktivitami.


ZACHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

**Nafouknutí:
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VZDUCH S VYSOKÝM TLAKEM K NAFOUKNUTÍ VÝROBKU. TOTO MŮŽE VĚST K POŠKOZENÍ VAŠEHO PRODUKTU A PRAPADNUTÍ ŽÁRUKY.**


1. Šroubovací ventil
Zašroubujte šroubovací ventil do nafukovacího ventilu na člunu. Otevřete vrchní kryt šroubovacího ventilu, vložte nafukovací hadici a nafoukněte. Po dokončení nafouknutí zandějte vrchní kryt šroubovacího ventilu. Pokud produkt přefouknete, otevřete vrchní kryt šroubovacího ventilu a jednoduše použijte vyfukovací trubici k lehkému vyfouknutí. Držte trubici dokud nedosáhnete požadovaného tlaku a pak zandějte vrchní kryt šroubovacího ventilu.



2. Bezpečnostní ventil
Otevřete bezpečnostní ventily a nafoukněte. Zavřete bezpečnostní ventily po nafouknutí a zatláčte je do vzduchových komor. Při nafukování vašeho člunu nenechte nikoho sedět, stát nebo klečat na člunu.



Vyfouknutí:
1. Šroubovací ventil.
Vyšroubujte šroubovací ventil ze člunu.




2. Bezpečnostní ventil
Vytáhněte bezpečnostní ventily ze vzduchových komor. Otevřete bezpečnostní ventily a zmáčkněte spodek k vyfouknutí.



**Montáž lodě.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOMPRESOR K NAFUKOVÁNÍ**

- Rozložte člun na rovnou a plochou zem.
- Nafoukněte vzduchové komory pomocí RUCNÍ pumpičky.
- Pečlivě kontrolujte nafukovací tlakové měřidlo v průběhu nafukování. Nafukovací stupnice je přidaná k produktu. Nafoukněte produkt dokud není rozměr na úrovni díle nafukovací stupnice. (zjistěte u Tabulek a Ilustrací)
- Pozor: Při přefouknutí člunu se mohou vyskytnout bezpečnostní rizika. Je dobré kontrolovat tlak ve člunu po každé před použití. Pokud použijete tlakové měřidlo, tlak ve člunu by neměl být větší než údaje na konstrukčním štítku.
- Nikdy nestůjte nebo neodpočívajte na člunu v průběhu nafukování.
- Nafoukněte spodní komory a ostatní vybavení jako sedadla, dokud nejsou pevná na dotyk, ale NE tvrdá.


Člun	Velikost nafounutého výrobku	Délka při vyfouknutí	Délka při nafouknutí
65044	2.91m x 1.27m (115" x 50")	10cm	10.4cm



Poznámka: Všechny obrázky jsou pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat daný výrobek.



Instalace pádel

1. Spojte dvě násady pádla dohromady, ujistěte se, že se pružinový čep zacvakne do pozice.



2. Připojte pádla do držáku a zajistěte na pozici.


POZNÁMKA: Pokud nejsou pádla používána, zajistěte je do svorek, aby jste se vyhnuli poškození.



Instalace bezpečnostního lana:

Protáhněte bezpečnostní lano poutky pro lano a dírou Heavy-duty držadla podél vnějšího člunu. Poté lano zajistěte.

POZNÁMKA: Prosím pečlivě zkontrolujte, zda je lano v perfektním stavu a dobře upevněno při každém užití.



Instalace bezpečnostního lana:

Protáhněte bezpečnostní lano poutky pro lano a dírou Heavy-duty držadla podél vnějšího člunu. Poté lano zajistěte.

POZNÁMKA: Prosím pečlivě zkontrolujte, zda je lano v perfektním stavu a dobře upevněno při každém užití.

Instalace motoru (pouze pro 65001)

Po té co je člun nafouknut a dán do vody, připevněte váš motor do držáku motoru na středě záďě.

POZNÁMKA: Přečtete si instrukce k motoru pro správnou instalaci a užití.

VAROVÁNÍ: Užití příliš silného motoru může vést k vážným zraněním a smrti nebo zničení člunu. Maximální síla motoru je vyznačena na produktu.

POZNÁMKA: Pokud nejsou pádla používána, zamkněte je do svorek k vyhnutí se poškození.

Skladování

1. Vyměňte pádla z držadel.

POZNÁMKA: Uchovejte si součástky pro budoucí použití.

2. Pečlivě omyjte člun mýdlem a vodou.

POZNÁMKA: Nepoužívejte aceton, kyselinu, nebo zásaditý roztok.

3. Pomocí látky jemně vyčistěte všechny povrchy

POZNÁMKA: Nesušte výrobek na přímém slunci. Nikdy nesušte pomocí fény a podobných přístrojů. Taková činnost může poškodit člun a zkrátit životnost.

4. Vypusťte komory trupu. Vypusťte je všechny zároveň, aby tlak klesal společně. Toto předejde škodám ve vnitřní struktuře člunu.

5. Jako další vypusťte dno.

6. Složte člun ze předu do zadu, aby jste vytlačili zbývající vzduch. Můžete také využít pumpičku na vysátí vzduchu, který zbyl.

Oprava

1. Pokud najdete malé proražení, opravte podle instrukcí opravné sady.

2. Pokud najdete díru, na kterou nestačí záplata, kupte si Bestway opravující soupravu. Nebo člun pošlete do speciálního obchodu na opravu.

Návod k použití opravné sady

-Plochu, kterou si přejete opravit, očistěte.

-Vystříhněte záplatu odpovídající velikosti. Velikost cca 2,5 x 2,5 cm je obvykle adekvátní.

-Aplikujte dostatek lepidla, aby pokrylo mírnou vrstvou jednu stranu záplaty.

-Stlačte záplatu na poškozenou plochu.

-Zatímco tlačíte na záplatu, vyhledejte případné nerovnosti.

-Poté vyčkejte alespoň 12 hodin, než výrobek nafouknete či začnete používat.

VAROVÁNÍ!

• Uchovávejte z dosahu dětí!

• Zamezte styku s kůží a s očima!

• Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

• Při spolknutí i malého množství okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Hrozí až fatální poškození zdraví.

• Nevyvolávejte zvracení.

• Výpary nevdechujte! Pracujte v dobře odvětrané místnosti.

• Udržujte z dosahu ohně a horkých zdrojů!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

PROSÍM UCHOVEJTE TENTO MANUÁL NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, A PŘEDEJTE HO NOVÉMU VLASTNÍKOVI POKUD ČLUN PRODÁTE.