

Kolotoč na baterie s dálkovým ovladačem

Emoční stabilita:

Zajímavé visící předměty jasných barev přilákají dětskou pozornost a napomáhají tak zklidnění dítěte.

Vizuální vývoj:


Po narození dítěte bude kolotoč jedna z prvních věcí na světě, které uvidí. Pro dítě je obzvláště důležité rozeznávání nových věcí a různých tvarů.

Sluchový vývoj:

Melodické tóny napomáhají účinně stimulovat vývoj dětského sluchu.

Návod k sestavení:

1. Správně upevněte závěsná ramena, upevňovací šroub vložte směrem ze zdola nahoru.
2. Ze spodní části závěsných ramen připevněte přiloženou rolničku.
3. Připevněte spodní nosný díl podpěry kolotoče k postýlce pomocí šroubu, který pevně utáhnete.
4. Vložte správným způsobem horní část podpěry s výstupkem do spodní části podpěry s drážkou.
Pak horní část ke spodní pevně přišroubujte matkou.
5. Kolotoč lze nyní natáčet v rámci 180°
6. Závěsná ramena se budou otáčet pomocí bateriového pohonu.
7. V noci lze použít jako osvětlení.
8. Kolotoč lze ovládat pomocí dálkového ovladače s infra-red technologií.



Dovozce BELLA NOVA, s.r.o. prohlašuje, že hračka splňuje veškeré platné předpisy pro uvedení této hračky na trh České republiky. Před prvním použitím, jako i průběžně dle potřeby opláchnout pod tekoucí vodou. Sestavte a upevněte dle obrázku. Určeno pouze k pozorování a sluchovému vnímání dítěte. Vhodné pro dítě ve věku od +0 do +6 měsíců. Upevněte mimo dosah dítěte! Ve věku +6 měsíců nebo pokud se dítě začne zvedat odstraňte z jeho dosahu! Obal není součástí výrobku. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu.

Pravidelně kontrolujte, zda hračka není poškozena. Poškozenou hračku ihned odstraňte z dosahu dítěte. Země původu

Čína. Obal by měl být zachován pro pozdější použití. Jsou na něm důležité informace.

Výrobek na baterie-informace o bezpečném provozu:

Baterie musí být vyměňovány pouze dospělou osobou.

Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.

Baterie nejsou přiloženy k výrobku (není-li uvedeno jinak).

Dodržujte napětí specificky uvedené na hračce nebo na obalu hračky.

(pokud obal obsahuje tyto informace, zachovejte je pro budoucí použití).

Nekombinujte dobíjecí a běžné baterie.

Nekombinujte nové a již použité baterie.

Vybité baterie vyjměte co nejdříve z hračky.

Dbejte na správné uložení baterií v hračce a dodržujte správnou polaritu.

Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, nenabíjejte.

Zákaz zkratování napájecích svorek.

Neodhazujte použité baterie do domácího odpadu, nýbrž je přineste na sběrné místo nebo je zlikvidujte ve skladu zvláštních odpadů. Elektrické přístroje jsou druhotné suroviny a při ukončení jejich použití nepatří do domovního odpadu! Pomáhejte nám při ochraně životního prostředí a při šetření zdrojů a odevzdejte tento přístroj do příslušných sběrů. Případné dotazy Vám zodpoví organizace odpovědná za likvidaci odpadu nebo Váš specializovaný prodejce.