

BELLA NOVA, s.r.o.
Lesnická 157
Písek Tel.:382 217 288

Kolotoč na baterie s dálkovým ovladačem

Emoční stabilita:

Zajímavé visící předměty jasných barev přilákají dětskou pozornost a napomáhají tak zklidnění dítěte.

Vizuální vývoj:


Po narození dítěte bude kolotoč jedna z prvních věcí na světě, které uvidí. Pro dítě je obzvláště důležité rozeznávání nových věcí a různých tvarů.

Sluchový vývoj:

Melodické tóny napomáhají účinně stimulovat vývoj dětského sluchu.

Návod k sestavení:

1. Správným způsobem upevněte zakřivenou horní část podpěry do chobotnice.
2. Spoj utáhněte pomocí šroubováku.
3. Připevněte do správné polohy hrací box k spodní části podpěry kolotoče.
4. Pomocí šroubováku přišroubujte.
5. Na závěsná ramena chobotnice pevně přivažte přiložené barevné dekorační předměty.
6. Druhý konec horní zakřivené části podpěry upevněte do hracího boxu.
7. Spoj utáhněte pomocí šroubováku.
8. Připevněte spodní nosný díl podpěry kolotoče k postýlce pomocí šroubu, který pevně utáhnete.



Dovozce BELLA NOVA, s.r.o. prohlašuje, že hračka splňuje veškeré platné předpisy pro uvedení této hračky na trh České republiky. Před prvním použitím, jako i průběžně dle potřeby opláchnout pod tekoucí vodou. Sestavte a upevněte dle obrázku. Určeno pouze k pozorování a sluchovému vnímání dítěte. Vhodné pro dítě ve věku od +0 do +6 měsíců. Upevněte mimo dosah dítěte! Ve věku +6 měsíců nebo pokud se dítě začne zvedat odstraňte z jeho dosahu! Obal není součástí výrobku. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Pravidelně kontrolujte, zda hračka není poškozena. Poškozenou hračku ihned odstraňte z dosahu dítěte. Země původu Čína. Obal by měl být zachován pro pozdější použití. Jsou na něm důležité informace.

Výrobek na baterie-informace o bezpečném provozu:

Baterie musí být vyměňovány pouze dospělou osobou.

Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.

Baterie nejsou přiloženy k výrobku (není-li uvedeno jinak).

Dodržujte napětí specificky uvedené na hračce nebo na obalu hračky.

(pokud obal obsahuje tyto informace, zachovejte je pro budoucí použití).—

Nekombinujte dobíjecí a běžné baterie.

Nekombinujte nové a již použité baterie.

Vybité baterie vyjměte co nejdříve z hračky.

Dbejte na správné uložení baterií v hračce a dodržujte správnou polaritu.

Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, nenabíjejte.

Zákaz zkratování napájecích svorek.

Neodhazujte použité baterie do domácího odpadu, nýbrž je přineste na sběrné místo nebo je zlikvidujte ve skladu zvláštních odpadů. Elektrické přístroje jsou druhotné suroviny a při ukončení jejich použití nepatří do domovního odpadu! Pomáhejte nám při ochraně životního prostředí a při šetření zdrojů a odevzdejte tento přístroj do příslušných sběrů. Případné dotazy Vám zodpoví organizace odpovědná za likvidaci odpadu nebo Váš specializovaný prodejce.