

Příručka pro majitele Upozornění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si příručku a dodržujte v ní uvedené pokyny týkající se bezpečnostních doporučení, správného a úplného sestavení produktu, uvedení do provozu, použití a údržby.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vždy respektujte rady a varování v těchto pokynech. Nedodržení těchto provozních pokynů může pro vás znamenat vážné nebezpečí nebo smrt. Produkt používejte pouze v místech a za podmínek, pro které je určen.

Pádlování ve stoje je nebezpečný sport. Použití tohoto produktu vystavuje uživatele neočekávaným rizikům a nebezpečím.

Uživatel by si měl uvědomovat tato rizika a chápat je. Použití tohoto produktu předpokládá dodržování bezpečnostních pokynů popsaných v příručce.

Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě, nesmí celková hmotnost lidí a vybavení překročit maximální doporučené zatížení.

Tento výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

Záchraná zařízení, jako jsou záchrané vesty a bóje je třeba vždy předem zkontrolovat a používat. Při použití tohoto výrobku vždy používejte helmu.

Při použití tohoto výrobku vždy pádlujte spolu se zkušeným partnerem.

Svého partnera informujte o trasách a načasování svých plaveb.

Předem zkontrolujte předpověď počasí, abyste před začátkem plavby měli informace o mořském prostředí a počasí. Špatné počasí a stav moře jsou velmi nebezpečné.

Tento výrobek nikdy nepoužívejte za podmínek přesahujících vaše možnosti (jako např. vysoké vlny, zpětné proudy, proudy nebo říční proudy).

Tento výrobek používejte v blízkosti pobřeží a dávejte pozor na přírodní faktory jako je vítr, příliv a přílivové vlny.

DÁVEJTE POZOR NA POBŘEŽNÍ VĚTRY A PROUDY.

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte produkt z hlediska opotřebení nebo netěsnosti, abyste se ujistili, že je vše v dobrém stavu. Pádlování ve stoje neprovozuje, pokud zjistíte jakékoli poškození.

Nesurfujte v oblastech neznámých vod.

Mějte na paměti možné škodlivé účinky kapalin jako je kyselina z baterií, olej a benzín. Tyto kapaliny mohou výrobek poškodit.

Naufoukněte v souladu s nominálním tlakem na výrobku. V opačném případě způsobíte přefouknutí a/nebo výbuch. Zachovejte si rovnováhu. Nerovnoměrné rozložení zátěže na palubě může způsobit převrácení, jež může vést k utonutí.


Naučte se jak s tímto výrobkem zacházet. Dle potřeby zjistěte informace a/nebo školení v místní oblasti. Informujte se o místních předpisech a nebezpečích souvisejících se surfváním, plavbou na lodi a/nebo dalšími vodními činnostmi.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE


Technické specifikace

Položka	Velkost po nafuknutí	Odporovaný Prevádzkový tlak	Maximální zátěž Objem	Maximální počet osób
65302	2.74m x 76cm x 15cm (9' x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	110kg (242lb)	1 dospělý
65303	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	130kg (287lb)	1 dospělý
65305; 65329	3.20m x 76cm x 15cm (10'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 dospělý
65306	3.81m x 76cm x 15cm (12'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 dospělý
65308	3.10m x 86cm x 15cm (10'2" x 34" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 dospělý
65310	3.40m x 89cm x 15cm (11'2" x 35" x 6")	1.03bar (15psi)	160kg (353lb)	1 dospělý
65312; 65330	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 dospělý


#65302




#65303




#65308




#65329; #65330



#65305; #65306; #65312



#65310



Číslo dílu	Popis	MNOŽSTVÍ	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65302)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65303)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65305)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65306)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65308)
001	Surfovací prkno	1	P04483	P04484	P04485	P04486	P04487
002	Vysoký tlak Ruční čerpadlo	1	P04481	P04481	P04481	P04481	P04481
003	Veslo	1	P04491	P04492	/	/	P04491
004	Opěrka na nohu Trubka	1	/	P5C499ASS16	/	/	/
005	Opěrka na nohu Pěna	1	/	F6C211ASS16	/	/	/
006	Bezpečnost Provoz	1	P04490	P04490	P04497	P04497	P04490
007	Sedačka	1	/	F6C336ASS18	/	/	/
008	Klíč	1	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16
009	Polyester 3vrstvá záplata	1	/	/	/	/	/
010	Brašna	1	P04024	P04024	F6669ASS18	F6669ASS18	P04024
011	Elastické lanko	1	/	P03797	P03797	P03797	P04285
012	Ploutev	1	/	/	F3C197ASS18	F3C197ASS18	/

Číslo dílu	Popis	MNOŽSTVÍ	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65310)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65312)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65329)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65330)
001	Surfovací prkno	1	P04488	P04489	P04485	P04489
002	Vysoký tlak Ruční čerpadlo	1	P04481	P04481	P04481	P04481
003	Veslo	1	P04492	/	P04491	P04491
004	Opěrka na nohu Trubka	1	P5C499ASS16	/	/	/
005	Opěrka na nohu Pěna	1	F6C211ASS16	/	/	/
006	Bezpečnost Provoz	1	P04497	P04497	P04497	P04497
007	Sedačka	1	F6C336ASS18	/	/	/
008	Klíč	1	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16
009	Polyester 3vrstvá záplata	1	/	/	/	/
010	Brašna	1	P04025	F6669ASS18	F6669ASS18	F6669ASS18
011	Elastické lanko	1	P03798	P03797	P03797	P03797
012	Ploutev	1	F3C197ASS18	F3C197ASS18	F3C197ASS18	F3C197ASS18

Instalace

1. Desku surfu položte na rovnou plochu.
2. Pokud používáte desku poprvé po dlouhé době skladování, zkontrolujte vzduchový ventil a utáhněte jej dodaným klíčem. (Obr. 1)

Upozornění: Vzduchový ventil neupravujte, pokud desku používáte.


Varování: Při kontrole nafouknutí neotáčejte klíčem proti směru hodin. Je to nebezpečné.

3. Prkno nafoukněte uvolněním víčka vzduchového ventilu (obr. 2 pol. 1). Zkontrolujte, zda není stisknutý vnitřní pružinový ventil. Pokud je stisknutý (obr. 2 pol. 2), stiskněte pružinový ventil a otočte ho proti směru hodinových ručiček tak, aby byl vnitřní pružinový ventil ve správné poloze (obr. 2 pol. 3). Připojte hadici do polohy pro nafoukávání vysokotlaké ruční pumpičky. Prkno nafoukněte na 1,03 bar (15 psi). Po nafouknutí zašroubujte kryt vzduchového ventilu (obr. 2, pol. 4).


POZNÁMKA: Pokud dojde k nadměrnému nafouknutí, stiskněte pružinový ventil a uvolněte tak vzduch na přiměřenou úroveň a vzduchový ventil pevně zajištěte.

POZNÁMKA: Pokud prkno nepoužíváte a necháte ho ležet na slunci, může dojít k nadměrné expanzi a poškození prkna. Zkontrolujte tlak a mírně vyfoukněte, dokud nedosáhnete správného tlaku.

POZNÁMKA: Tlakoměr je určen pouze k huštění a hodnota, kterou udává, je pouze orientační. Tlakoměr nelze použít jako přesný přístroj.




- Montáž sedáku (pouze součást výrobku č. 65303; č. 65310). Sedák připojte ke kroužku ve tvaru D na prkně. Sedák lze upravit, aby bylo možné použití opěrku nohou.
5. Přivažte bezpečnostní lano k vlečnému oku a upevněte pás okolo kotníku (Obr. 3).




Instalace vesel (65302; 65303; 65310; 65329; 65330)

Délku vesla přizpůsobte vaší výšce.

Délka pro surfování je vaše výška plus 8", pro přesun vaše výška plus 10".



Vyfukování



Údržba:

- Nafoukněte v souladu s údajem PSI vedle ventilu;
- Abyste se vyhnuli dlouhodobému působení slunečních paprsků nebo deště v době, kdy prkno nepoužíváte, chráňte horní část vnějším krytem.
- Pokud víte, že nebudete prkno delší dobu používat, očistěte jej jemnou mýdlovou vodou a jemným hadříkem. Před uložením jej nechte uschnout. Prkno uložte na suchém a stinném místě mimo dosah dětí.


Skladování

- Prkno vyfoukněte uvolněním krytu vzduchového ventilu, stisknutím pružinového ventilu a jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
- Z prkna demontujte veškeré příslušenství. Na jemné otření všech povrchů použijte hadřík. Prkno a veškeré příslušenství udržujte vždy čisté a suché.
- Prkno složte zepředu dozadu a vypusťte tak přebytečný vzduch.
- Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Pokud je teplota nízká, tento produkt nerozkládejte, 24 hodin před nafouknutím jej uchovejte při pokojové teplotě (přes 20 °C).

Opravy

- Zcela očistěte opravované místo.
- Vystříhnete záplatu vhodné velikosti.
- Naneste lepidlo (není součástí dodávky) na lepenou oblast.



Ⓐ UPOZORNĚNÍ

Ⓑ ZÁKAZ


Ⓒ POVINNÉ

- ŽÁDNÁ OCHRANA PROTI UTOPENÍ!
- NEJÍ URČENO PRO DĚTI DO 14 LET VĚKU. POUZE PRO DĚTI STARŠÍ 14 LET
- NEPOUŽÍVEJTE VE ZPĚNĚNÉ VODĚ
- NEPOUŽÍVEJTE V ZALAMUJÍCÍCH SE VLNÁCH
- NEPOUŽÍVEJTE, KDYŽ VANE VÍTR Z PEVNINY
- NEPOUŽÍVEJTE PŘI PROUDĚNÍ SMĚREM NA MOŘE
- NEJPRVE SI PŘEČTĚTE POKYNY
- POČET UŽIVATELŮ – 1 DOSPĚLÁ OSOBA
- POUZE PRO PLAVCE!
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 65302: 110 KG; 65305/65306/65329: 120 KG; 65303: 130 KG; 65308/65312/65330: 140 KG; 65310: 160 KG
- BEZPEČNÁ VZDÁLENOST KE BŘEHU JE 150 M
- DĚTI VE VODĚ MUSÍ BÝT NEUSTÁLE POD DOHLEDEM
- DOSTATEČNĚ NAHUSTĚTE VŠECHNY VZDUCHOVÉ KOMORY




UPOZORNĚNÍ

Výstraha týkající se baterií

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií. Nepoužívejte současně alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na jejich polaritu (+ a -).
- Baterii nezkratujte.
- Nikdy se nepokoušejte dobíjet primární baterie, protože by mohlo dojít k průsakům, ohni nebo výbuchu.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
- Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo otevírat baterie. Mohli byste se popálit elektrolytem.
- Pokud produkt nebudete používat delší dobu, vyndejte baterie z produktu.
- Vybité baterie z produktu vyjměte.
- Nevyhazujte produkt a baterie do ohně. Pokyny pro správnou likvidaci naleznete ve vašich místních předpisech.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. v důsledku slunečního záření, ohně apod.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze 2 baterie typu LR44.



Pokyny k výměně baterie



ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Všechny povrchy jemně otřete suchým hadrem.
2. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.

Poznámka: K otevření prostoru pro baterie použijte minci (není součástí dodávky).

LIKVIDACE



Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:

Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.